

ecofix

Allgemeines

Kraftvolles, konzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung selbst von hartnäckigen Verschmutzungen in Küche und Bad.

Sein ausgewogener Anteil an Scheuermitteln garantiert eine rasche Wirkung ohne zu kratzen.

Das Produkt ist sehr ergiebig.

Es wird von Hand, mit Schwamm, Lappen oder Pad angewendet.

Frische Parfümierung.

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Einrichtungen in Küche und Bad wie Chromstahlabdeckungen, Kochherd, Glaskeramik, Armaturen, Fliesen, Badewannen, Waschbecken, WC, usw.

Dosierung

Unverdünnt auf die zu reinigende Fläche geben.

Hinweise für die Verarbeitung

Mit Schwamm, Lappen oder Pad verschmutzte Stellen bearbeiten. Abspülen.

Besondere Hinweise

Eignet sich auch zum Entfernen von mit Silikondichtungsmasse verschmutzten Scheiben und glasierten Fliesen.

Achtung auf matten Kunststoffflächen: bearbeitete Stellen können zu Glanz neigen.

Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit mindestens 2 Jahre

pH-Wert konzentriert: 10

Inhaltsstoffe anionische Tenside, Scheuermittel, Hilfsstoffe, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Wasser.