



Milibac N

Flüssiges Konzentrat zur Reinigung und Desinfektion für den Sanitärbereich

Einsatzbereich

Zur Desinfektion und Reinigung aller säurebeständigen Materialien, Bodenbelägen, Wandfliesen, Kunststoffwänden, Oberflächen z. B. in Sanitärräumen, Schwimmbädern, Nasszellen anwendbar sowie für Toilettenschüsseln/Urinale, Waschbecken und Fugen. Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen.

Anwendung

Reinigung:

Zur Reinigung von säurefesten Toilettenschüsseln/Urinalen Milibac N konzentriert unter dem Rand der Toilettenschüssel/dem Urinal ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Min.) spülen.

Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

- Unterhaltsreinigung:
Säurefeste Fußböden, Wände, Inventar (Toilettensitz, Toilette, Badewannen, Armaturen etc.): Milibac N 0,25 – 1 % mit kaltem, klarem Wasser verdünnen.
- Grundreinigung: Milibac N pur anwenden.

Desinfektion:

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid u. levurozid	2,0 % 15 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697 niedrige Belastung
Polyomavirus (SV40)	2,0 % 5 Min.	EN 14476, niedrige Belastung

Produkteigenschaften

- Bakterizid (ink. MRSA) und levurozid
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 36 Monate
- IHO-gelistet

Hinweis

Milibac N nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden (z. B. kalkhaltigen Steinbelägen, nicht der DIN-Norm entsprechendem Emaille). Materialverträglichkeit von Milibac N im Vorfeld an unauffälliger Stelle prüfen. Milibac N nicht mit heißem Wasser anwenden. Bei allen Reinigungsverfahren nicht säurefeste Fugen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung mit Milibac N Oberflächen, Fußböden, Wandfliesen und Fugen immer mit klarem, kaltem Wasser nacharbeiten.

Technische Informationen

Karton mit 12 Flaschen à 1 Liter Art.-Nr. 00323
Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 30092

Wirkstoffe

100 g enthalten 5,6 g Milchsäure und 3,0 g Ethanol

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS05

BAuA Reg.-Nr. N-84501

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0619

pH conc 2 4 6 8 10 12 14

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE